




40 bis 53 cm
(inkl. Innenputz und Außenputz)



min 20 cm

Teleskopauszug entlang dieser
(um 3° geneigten) Achse
verschieben
und dadurch der Mauerdicke
anpassen

EPS-Box vor dem
Verputzen
an Mauerdicke
(Unterputzniveau)
anpassen



Maßstab 1:10