

# Vetrание domácnosti

## Použitie ventilácie

Vetrание domu je riadené inteligentným panelom. Ak sa panel nepoužíva, je v režime spánku. Po stlačení ľubovoľného tlačidla sa zobrazí základné menu. Stlačením stredného tlačidla vyberte vhodný prevádzkový režim:

### Domov



Normálne prúdenie vzduchu. Používa sa, ak sú v domácnosti ľudia.



### Zosilnenie

Vysoký prietok vzduchu. Používa sa, ak sa zvýši potreba vetrания, napríklad pri varení, kúpaní alebo sušení bielizne alebo ak je v domácnosti neobvykle veľký počet ľudí. Čas je nastavený na 60 minút, po uplynutí tohto obdobia sa rýchlosť vráti do domáceho režimu.



### Preč

Nízky prietok vzduchu. Používa sa, ak v domácnosti nie je nikto.



### Automatizácia vlhkosti

Automaticky podporte vetrание, aby ste z domu odstránili prebytočnú vlhkosť. Symbol zosilnenia súvisiaceho s vlhkosťou sa zobrazuje na obrazovke, zatiaľ čo automatický systém podporuje vetrание.



Základné menu

**Tip!** Môžete tiež nastaviť týždenný časovač na prepínanie medzi prevádzkovými režimami podľa požadovaného denného rytmu alebo povoliť automatickým funkciám automatickú reguláciu vetrания. Viac informácií o funkciách a nastaveniach ventilačnej jednotky nájdete v návode na použitie ventilačnej jednotky.

## Alarm

Ak ventilačná jednotka zistí poplach alebo informačnú správu, zobrazí sa na ovládacom paneli. Symbol aktívneho alarmu je. **⚠ N.B.!** Ak je v jednotke aktívny alarm, obráťte sa na servisnú spoločnosť a poznačte si alarmovú správu a údaje a výrobné číslo jednotky.

## Viac informácií

Vetrание domácnosti (video)    Používanie inteligentného panela (video)

