

Všeobecné pokyny pre digestor CASA



Výber režimu vetrania

Digestor je možné použiť na ovládanie vetrania bytu. Vetracia jednotka funguje automaticky. Používateľ si vyberie režim ventilácie alebo umožní automatizácii ovládať ventiláciu. Režim je možné zmeniť dotykovým tlačidlom. Keď sa digestor nepoužíva, kontrolky sa automaticky stlmia.

Vyberte vhodný režim vetrania:

● ● ● HOME

Normálne prúdenie vzduchu. Používa sa, keď sú v domácnosti ľudia.

● ● ● AWAY

Nízky prítok vzduchu. Používa sa, keď nikto nie je prítomný v domácnosti.

● ● ● BOOST

Vysoký prítok vzduchu. Používa sa, ak sa zvyšuje potreba vetrania, napríklad pri varení, kúpaní alebo sušení bielizne alebo ak je v domácnosti nezvyčajne veľa ľudí. Čas je nastavený na 60 minút, po uplynutí tejto doby sa rýchlosť vráti do domáceho režimu.

● ● ● AUTOMATIC BOOST

Vetracia jednotka je vybavená snímačmi, ktoré merajú vnútorný vzduch a v prípade potreby sa zosilní vetranie. Počas automatického zosilnenia je kontrolka režimu zosilnenia slabá. Zosilnenie je možné prerušiť stlačením tlačidla voľby režimu.



REŽIM COOKING

Stlačte tlačidlo režimu varenia, aby ste odstránili pachy a výpary z varenia cez odsávač pár.

● ● ● 30 minút

Jedno stlačenie.

● ● ● 60 minút

Dva stlačenia.

● ● ● 120 minút

Tri stlačenia.

● ● ● 10 hodín / letný režim

Stlačením a podržaním tlačidla sa zapne letný režim na 10 hodín, čím sa do bytu dostane viac chladného nočného vzduchu. **Pozor, funkcia sa nesmie používať počas vykurovacej sezóny!**



Osvetlenie

Zapnite osvetlenie stlačením tlačidla.

Výkon osvetlenia je možné regulovať dlhým stlačením tlačidla, jas sa potom mení. Opätovným stlačením tlačidla zmeníte jas v opačnom smere. Keď je jas na správnej úrovni, chvíľu počkajte bez stláčania tlačidla, kým kontrolka nezačne blikáť, čo znamená, že nastavenie bolo uložené.

Swegon CASA digestory



eManual



Tutorial video



Buy filters



Remember to change the filters of the ventilation unit twice a year!



Stav ventilačnej jednotky

Stavové hlásenia ventilačnej jednotky, ktorá je ovládaná odsávačom pár, sa zobrazujú takto:

Pripomenutie servisu

Všetky LED diódy výberu režimu blikajú. Uplynul servisný interval nastavený pre ventilačnú jednotku. Služba sa potvrdí stlačením tlačidla voľby režimu na 5 sekúnd.

Vypnutie vetracej jednotky

AWAY režim LED bliká. Vetracia jednotka je vypnutá. Jednotku je možné spustiť stlačením tlačidla voľby režimu.

Porucha

Všetky LED diódy blikajú. Vo ventilačnej jednotke je vážna porucha, obráťte sa na autorizovanú servisnú spoločnosť.



Údržba

Povrchy odsávača čistite vlhkou handričkou a jemným prostriedkom na umývanie riadu. Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

Tukové filtre by ste mali čistiť približne dvakrát do mesiaca ručným umývaním v teplej vode. Umývanie v umývačke riadu môže spôsobiť zmenu farby na povrchu filtra.

Ak sa nevykonáva pravidelné čistenie, nahromadená mastnota môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

POZNÁMKA! Je zakázané flambovať jedlo pod digestorom.

Použitie ventilačnej jednotky Genius



Výber režimu vetrania

Vetracia jednotka funguje automaticky. Používateľ zvolí ventiláciu režim alebo umožňuje automatizácii ovládať ventiláciu. Režim je možné zmeniť z ovládacieho panela alebo mobilnej aplikácie stlačením symbolu režimu vetrania.

Vyberte vhodný režim vetrania:



HOME

Normálne prúdenie vzduchu. Používa sa, keď sú v domácnosti ľudia.



AWAY

Nízky prietok vzduchu. Používa sa, keď nikto nie je prítomný v domácnosti.



BOOST

Vysoký prietok vzduchu. Používa sa, ak sa zvýši požiadavka na vetranie, napríklad pri varení, kúpaní alebo sušení bielizne alebo ak napríklad v dome je nezvyčajne veľa ľudí. Čas je nastavený na 60 minút, po uplynutí tejto doby sa rýchlosť vráti do domáceho režimu.

Ovládanie vetrania pomocou týždenných programov:



TÝŽDENNÉ PROGRAMY

Režim vetrania sa automaticky mení podľa týždňa programy. Na úsporu energie môžete použiť program Preč, keď váš dom je pravidelne prázdny, napríklad počas pracovných dní.



Skratky

Požadované funkcie je možné pridať do hlavného zobrazenia ovládacieho prvku panel alebo aplikáciu stlačením tlačidla +.



FUNKCIA FIREPLACE

Pri zapaľovaní krbu použite funkciu FIREPLACE.



REŽIM SILENT

Táto funkcia deaktivuje automatické zosilnenie ventilácie.



NASTAVENIA TEPLoty PRÍVODNÉHO VZDUCHU

Nastavenia zmeňte iba vtedy, ak je privádzaný vzduch príliš studený. Jednotka nemôže produkovať chladnejší vzduch ako vonkajší vzduch bez príslušenstva.



LETNÝ REŽIM BOOST

Funkcia automatického posilňovania má za cieľ maximálne využiť chlad nočný vzduch počas leta.



Monitorovanie vnútorného

Vetracia jednotka je vybavená snímačmi, ktoré merajú vnútorný vzduch a ventilácia sa nastaví automaticky na základe výsledkov. Symbol A a zelený pruh na meradlách znamená, že sa zosilňuje ventilácia.

RH

Vlhkosť

35 %



Pomocou mobilnej aplikácie je možné sledovať meranie výsledky za dlhšie obdobie.

Ovládací panel Swegon CASA Genius GC-10



Swegon CASA App



Aplikácia vyžaduje na fungovanie ovládací panel Genius.

Buy filters



eManual



Výmena filtra

Aby sa zachovala účinnosť ventilačnej jednotky, filtre by sa mali vymieňať aspoň dvakrát ročne. Filtre je potrebné ich vymieňať častejšie, ak je veľa prachu vo vzduchu v miestnosti alebo veľa nečistôt vo vonkajšom vzduchu. Používajte iba filtre Swegon.